

## **Bedienungsanleitung für DumboRC DDF-350 Fernsteuerung**

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer DumboRC DDF-350 Fernsteuerung! Diese Anleitung wird Ihnen helfen, Ihre Fernsteuerung richtig einzurichten und zu nutzen.

### **1. Lieferumfang**

- 1x DumboRC DDF-350 Fernsteuerung
- 1x X10F Empfänger
- 1x Bedienungsanleitung

### **2. Sicherheits- und Pflegehinweise**

- Verwenden Sie die Fernsteuerung ausschließlich für RC-Modelle, die mit der Spezifikation übereinstimmen.
- Halten Sie die Fernsteuerung von Wasser und Feuchtigkeit fern.
- Bewahren Sie die Fernsteuerung an einem kühlen und trockenen Ort auf.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterien korrekt eingelegt sind, und vermeiden Sie den Einsatz beschädigter Batterien.

### **3. Batterien einlegen**

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernsteuerung.
2. Legen Sie 4 AA-Batterien ein, und achten Sie auf die korrekte Polung (+/-).
3. Schließen Sie das Batteriefach.

### **4. Übersicht der Bedienelemente**

- **Lenkrad:** Zum Lenken Ihres Modells (links/rechts).
- **Gashebel:** Zum Beschleunigen und Bremsen (vorwärts/rückwärts).
- **Trimmasten:** Zum Feinjustieren der Lenkung und des Gases.
- **Ein/Aus-Schalter:** Zum Einschalten und Ausschalten der Fernsteuerung.
- **Display:** Zeigt die aktuellen Einstellungen und Trimmwerte an.
- **Kanal-Wählschalter:** Wählen Sie die gewünschten Kanäle für spezifische Steuerungen.

### **5. Einrichtung der Fernsteuerung**

#### **5.1. Binden der Fernsteuerung mit dem Empfänger**

1. Schalten Sie die Fernsteuerung ein.
2. Schließen Sie den X10F Empfänger an den Akku Ihres Modells an.
3. Drücken Sie die "Bind"-Taste am Empfänger, bis die LED schnell blinkt.
4. Halten Sie die "Bind"-Taste an der Fernsteuerung gedrückt, bis die LED am Empfänger konstant leuchtet.
5. Die Fernsteuerung und der Empfänger sind nun verbunden.

## 5.2. Kalibrierung der Steuerung

1. Stellen Sie sicher, dass sich das Modell auf einer ebenen Fläche befindet.
2. Überprüfen Sie die Position der Trimmasten und justieren Sie bei Bedarf, um sicherzustellen, dass das Modell geradeaus fährt.

## 6. Bedienung

### 6.1. Lenkung

- Drehen Sie das Lenkrad nach links oder rechts, um Ihr Modell in die entsprechende Richtung zu steuern.

### 6.2. Gas und Bremse

- Drücken Sie den Gashebel nach vorne, um zu beschleunigen.
- Ziehen Sie den Gashebel zurück, um zu bremsen oder rückwärts zu fahren (je nach Modus).

### 6.3. Trimmung

- Verwenden Sie die Trimmasten, um kleinere Anpassungen an der Lenkung oder am Gas vorzunehmen.

## 7. Modusauswahl und Einstellungen

- **6-Kanal Modus:** Verwenden Sie die Kanal-Wählschalter, um verschiedene Funktionen Ihres Modells zu steuern.
- **Empfindlichkeitseinstellung:** Stellen Sie die Steuerempfindlichkeit nach Ihren Bedürfnissen ein, indem Sie die entsprechenden Knöpfe auf der Fernsteuerung betätigen.

## 8. Fehlerbehebung

- **Keine Verbindung zwischen Fernsteuerung und Empfänger:**
  - Überprüfen Sie die Batterien der Fernsteuerung.
  - Stellen Sie sicher, dass der Empfänger richtig angeschlossen ist.
  - Wiederholen Sie den Bindungsvorgang.
- **Modell reagiert nicht auf Steuerbefehle:**
  - Überprüfen Sie die Trimm- und Kanaleinstellungen.
  - Stellen Sie sicher, dass keine Funkstörungen vorliegen.

## 9. Wartung und Pflege

- Reinigen Sie die Fernsteuerung mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Vermeiden Sie extreme Temperaturen und Feuchtigkeit.
- Ersetzen Sie die Batterien regelmäßig, um eine optimale Leistung sicherzustellen.

## 10. Technische Daten

- **Modell:** DumboRC DDF-350

- **Frequenz:** 2,4 GHz FHSS
- **Reichweite:** Bis zu 400 Meter
- **Batterien:** 4x AA (nicht im Lieferumfang enthalten)
- **Kanäle:** 10

---

**Hinweis:** Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, und bewahren Sie sie für zukünftige Referenz auf. Bei weiteren Fragen oder technischen Problemen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Viel Spaß mit Ihrer DumboRC DDF-350 Fernsteuerung!